



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ			
BAKIM PERİODU: <i>8</i> AYLIK:	ADAM*SAAT 2*9		
BAKIM ÖNCESİ DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>	
CİHAZ MARKASI:	CİHAZ MODELİ:	CİHAZ SERİ NO:	
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL			
4 AYLIK	F BLOK HİDROFOR	FIBHID ROFOR1	FIBHID ROFOR2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVE	✓	✓
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.	✓	✓
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.	✓	✓
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.	✓	✓
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.	✓	✓
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.	✓	✓
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşa boşa rahat döndüğünü gör.	✓	✓
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıkılık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.	✓	✓
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.	✓	✓
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.	✓	✓
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.	✓	✓
13	Pompa faundeysin bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.	✓	✓
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.	✓	✓
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.	✓	✓
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış basınçlarını kontrol et.	✓	✓
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.	✓	✓
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.	✓	✓
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.	✓	✓
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.	✓	✓
BAKIM SONRASI DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: ✓	ARIZASI VAR:	ÇALIŞMIYOR:	
AÇIKLAMA: <i>Hidrofor lern bakımın yapıldı, Normal çalışıyor</i>			
PERSONEL BİLGİLERİ:			
TARİH : <i>10/10/2022</i>	İŞİ YAPAN <i>Refik Akbaba</i>	KONTROL EDEN <i>Serdar Tokun</i>	ONAY VEREN <i>Zeynep</i>
BAŞL.SAATI: <i>09:00</i>			
BİTİŞ SAAT: <i>17:00</i>			



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU: 2 AYLIK: ADAM*SAAT 2*9

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ SERİ NO:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

4 AYLIK	A-B BLOK ORTAK HİDROFOR	AB3BHİDR OFOR1	AB3BHİDR OFOR2	AB3BHİDR OFOR3
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	✓	✓	✓
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.	✓	✓	✓
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.	✓	✓	✓
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.	✓	✓	✓
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.	✓	✓	✓
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.	✓	✓	✓
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşta boşta rahat döndüğünü gör.	✓	✓	✓
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıklık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.	✓	✓	✓
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.	✓	✓	✓
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.	✓	✓	✓
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.	✓	✓	✓
13	Pompa faundeysin bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.	✓	✓	✓
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.	✓	✓	✓
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.	✓	✓	✓
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış	✓	✓	✓
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.	✓	✓	✓
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.	✓	✓	✓
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.	✓	✓	✓
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.	✓	✓	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA: Hidroforların bakımları yapıldı. Normal çalışıyor.

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH : 10/10/2022 İŞİ YAPAN KONTROL EDEN ONAY VEREN

BAŞL.SAATI: 08:00 İŞİ YAPAN: Jaffer Akbaba KONTROL EDEN: Yavuz Yarden ONAY VEREN: [Signature]

BİTİŞ SAAT: 17:00 İŞİ YAPAN: [Signature] KONTROL EDEN: [Signature] ONAY VEREN: [Signature]

TS_FR06_REV_00 1/1



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ			
BAKIM PERİODU: <input checked="" type="checkbox"/> AYLIK:	ADAM*SAAT 2*9		
BAKIM ÖNCESİ DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>	
CİHAZ MARKASI:	CİHAZ MODELİ:	CİHAZ SERİ NO:	
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL			
4 AYLIK	D BLOK HİDROFOR	D2BHID ROFOR1	D2BHID ROFOR2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşta boşta rahat döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıkılık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompa faundeysin bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış basınçlarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BAKIM SONRASI DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR:	ÇALIŞMIYOR:	
AÇIKLAMA: Hidroforların bakımın yapıldı. Normal çalışıyor			
PERSONEL BİLGİLERİ:			
TARİH : 10/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAY VEREN
BAŞL.SAATİ: 09:00	Sefer Akbaba	Yener Yandım	
BİTİŞ SAAT: 17:00			



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ			
BAKIM PERİODU: 3 AYLIK:	ADAM*SAAT 2*9		
BAKIM ÖNCESİ DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>	
CİHAZ MARKASI:	CİHAZ MODELİ:	CİHAZ SERİ NO:	
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL			
4 AYLIK	E BLOK HİDROFOR	E2BHİD ROFOR1	
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVE	✓	
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.	✓	
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.	✓	
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.	✓	
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.	✓	
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.	✓	
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşa boşa rahat döndüğünü gör.	✓	
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıklık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.	✓	
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.	✓	
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.	✓	
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.	✓	
13	Pompa faundeysin bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.	✓	
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.	✓	
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.	✓	
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış basınçlarını kontrol et.	✓	
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.	✓	
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.	✓	
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.	✓	
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.	✓	
BAKIM SONRASI DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: ✓	ARIZASI VAR:	ÇALIŞMIYOR:	
AÇIKLAMA: Hidrofor ların bakımları yapıldı. Normal çalışıyor			
PERSONEL BİLGİLERİ:			
TARİH : 10/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAY VEREN
BAŞL.SAATI: 08:00	Serkan Akbalık	Yener Yandım	Serkan Akbalık
BİTİŞ SAAT: 12:00	Serkan Akbalık	Yener Yandım	Serkan Akbalık

TS_FR06_REV_00

1/1



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ			
BAKIM PERİODU: <input checked="" type="checkbox"/> AYLIK:			ADAM*SAAT 2*9
BAKIM ÖNCESİ DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>	
CİHAZ MARKASI:	CİHAZ MODELİ:	CİHAZ SERİ NO:	
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL			
4 AYLIK	G-H BLOK ORTAK HİDROFOR	G2BHID ROFOR1	G2BHID ROFOR2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşa boşa rahat döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıkılık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompa faundesin bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış basınçlarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BAKIM SONRASI DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR:	ÇALIŞMIYOR:	
AÇIKLAMA: Hidroforların bakımları yapıldı. Normal çalışıyor			
PERSONEL BİLGİLERİ:			
TARİH : 10/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAY VEREN
BAŞL.SAATİ: 08:00	Seder Akbaba	Seder Tarım	
BİTİŞ SAAT: 17:00			



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ			
BAKIM PERİODU: 2/ AYLIK:	ADAM*SAAT 2*9		
BAKIM ÖNCESİ DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>	
CİHAZ MARKASI:	CİHAZ MODELİ:	CİHAZ SERİ NO:	
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL			
4 AYLIK	K BLOK HİDROFOR	K2BHID ROFOR1	K2BHID ROFOR2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşa boşa rahat döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıkılık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompa faundeysin bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış basınçlarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BAKIM SONRASI DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR:	ÇALIŞMIYOR:	
AÇIKLAMA: Hidroforların bakımını yaptık. Normal çalışıyor			
PERSONEL BİLGİLERİ:			
TARİH : 11/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAY VEREN
BAŞL.SAATİ: 08:00	Sefer Akbaba	Yener Yandım	
BİTİŞ SAAT: 17:00			

TS_FR06_REV_00

1/1



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ			
BAKIM PERİODU:	3 AYLIK:	ADAM*SAAT 2*9	
BAKIM ÖNCESİ DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR:	<input checked="" type="checkbox"/>	ARIZALI:	<input type="checkbox"/>
ÇALIŞMIYOR:	<input type="checkbox"/>		
CİHAZ MARKASI:	CİHAZ MODELİ:	CİHAZ SERİ NO:	
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL			
4 AYLIK	M BLOK HİDROFOR	MSBHİD ROFOR1	MSBHİD ROFOR2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşta boşta rahat döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıkılık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompa faundeyşin bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış basınçlarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BAKIM SONRASI DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR:	<input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR:	<input type="checkbox"/>
ÇALIŞMIYOR:	<input type="checkbox"/>		
AÇIKLAMA:	Hidroforların bakımını yapıldı. Normal çalışıyor		
PERSONEL BİLGİLERİ:			
TARİH	: 11/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN
BAŞL.SAATI:	08:00	Sefer Akbaba	Yakup Yıldırım
BİTİŞ SAAT:	17:00		
			ONAY VEREN



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ			
BAKIM PERİODU: 3/ AYLIK:			ADAM*SAAT 2*9
BAKIM ÖNCESİ DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>	
CİHAZ MARKASI:	CİHAZ MODELİ:	CİHAZ SERİ NO:	
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL			
4 AYLIK	O BLOK HİDROFOR	03BHID ROFOR1	03BHID ROFOR2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşta boşta rahat döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıkılık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompa faundeyşın bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış basınçlarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BAKIM SONRASI DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR:	ÇALIŞMIYOR:	
AÇIKLAMA: Hidroforların bakımları yapıldı. Normal çalışıyor			
PERSONEL BİLGİLERİ:			
TARİH : 11/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAY VEREN
BAŞL.SAATİ: 08:00	Lefer Akkaba	Yunus Yerdin	
BİTİŞ SAAT: 17:00			



HİDROFOR POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ				
BAKIM PERİODU: 3 AYLIK:			ADAM*SAAT 2*9	
BAKIM ÖNCESİ DURUM				
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>		
CİHAZ MARKASI:	CİHAZ MODELİ:	CİHAZ SERİ NO:		
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL				
4 AYLIK	KÜTÜPHANE (P) BLOK HİDROFOR		P2BHID ROFOR1	P2BHID ROFOR2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Pompayı devreye alarak çalışma sesini dinle.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompa giriş/çıkış borularında titreşim kontrolü yap.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pompa çalışma yönünü kontrol et.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes,devreden çıkar.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompa motor kaplin bağlantı muhafazasını sök.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kaplini el ile çevirerek birkaç tur boşta boşta rahat döndüğünü gör.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kaplin bağlantı civatalarının sıkılık ve mekanik salmastranın sızdırmazlık kontrolünü yap.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Motor soğutma fan kapağını kontrol et.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompa çekvalf ve kompensatör kontrolünü yap.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa giriş/çıkış devresi üzerindeki pislik tutucuyu temizle.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompa faundeysin bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol et.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa üzerindeki hava alma tapasını kullanarak tesisatın havasını al.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompayı enerjilendirerek devreye al.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa çıkış vanasını aç kapa yaparak basınç şalterini otomatik yaptır ve su giriş çıkış basınçlarını kontrol et.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4-6 bar çalışma aralık değerini manometre üzerinden kontrol et.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa giriş/çıkış vanalarının reglajını yap.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Hidrofor grubunun genel temizliğini yap.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Hidrofor panosundan pompaları otomatik konuma al.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BAKIM SONRASI DURUM				
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR:	ÇALIŞMIYOR:		
AÇIKLAMA: Hidroforların bakımından yapıldı - Normal çalışıyor				
PERSONEL BİLGİLERİ:				
TARİH : 11/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAY VEREN	
BAŞL.SAATI: 08:00	<i>Ali Akbaba</i>	<i>Yavuz Yordam</i>	<i>Genel</i>	
BİTİŞ SAAT: 17:00	<i>Ali Akbaba</i>	<i>Yavuz Yordam</i>	<i>Genel</i>	



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİYODU: 1 AYLIK ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	A-B BLOK ORTAK ATIK SU POMPASI	AGAYNIYAT	AB3BPOMPA1	AB3BPOMPA2	AB3BPOMPA3	AB3BPOMPA4	AB3BPOMPA5
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pompayı devreye al,sesini dinle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Pompa yağını kontrol et.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pompa içindeki yağı boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Pompayı zincirle vince as.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların belkumları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 12/10/2022 İŞİ YAPAN KONTROL ONAY
BAŞL.SAATI 08:00 İsmail Akbaba Yılmaz Yardım
BİTİŞ SAATI 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİYODU: 1 AYLIK ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	B BLOK ATIK SU POMPASI	B2BTAKIPOMPA1	B2BTAKIPOMPA2				
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓				
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	✓	✓				
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	✓	✓				
4	Pompayı devreye al,sesini dinle.	✓	✓				
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	✓	✓				
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	✓	✓				
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	✓	✓				
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	✓	✓				
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	✓	✓				
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	✓	✓				
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	✓	✓				
12	Pompa yağını kontrol et.	✓	✓				
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	✓	✓				
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	✓	✓				
15	Pompa yağ kirli ise uygun yağ ile değiştir.	✓	✓				
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	✓	✓				
17	Pompayı zincirle vince as.	✓	✓				
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	✓	✓				
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	✓	✓				
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	✓	✓				
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	✓	✓				
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	✓	✓				
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	✓	✓				

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımını yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 12/10/2022 İŞİ YAPAN Kontrol Yavuz Yardim ONAY
BAŞL.SAATI 08:00 Refer Akbaba
BITİŞ SAATI 12:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERİODU: 4. AYLIK: GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

NORMAL ÇALIŞIYOR: BAKIM ÖNCESİ DURUM ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	D BLOK ATIK SU POMPASI	D2BKDPOMPA	D2BLAB21	D2BLAB21	D2BTEKSTİL	D2BLEP	D2BLEP
		POMPA	POMPA1	POMPA2	LABPOMPA	LABPOMPA	LABPOMPA
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL.						
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.						
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.						
4	Pompayı devreye al,sesini dinle.						
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.						
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.						
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.						
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.						
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.						
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.						
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.						
12	Pompa yağını kontrol et.						
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.						
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.						
15	Pompa yaği kirli ise uygun yağ ile değiştir.						
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.						
17	Pompayı zincirle vince as.						
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.						
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.						
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.						
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.						
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.						
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.						

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Pompa bakım beklentileri yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 12/10/2022 İŞİ YAPAN KONTROL ONAY

BAŞL.SAATI 09:00 İŞİ YAPAN Şefik Akkaba KONTROL Yavuz Yandım ONAY

BITİŞ SAATI 12:00 İŞİ YAPAN İsmail Kaya KONTROL Yavuz Yandım ONAY



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERIODU: 2 AYLIK GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	E BLOK ATIK SU POMPASI	EZBRAMPAMP	EZBRAMPAMP
		A1	A2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL.		
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.		
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.		
4	Pompayı devreye al,sesini dinle.		
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.		
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.		
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.		
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.		
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.		
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.		
11	Pompayı soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.		
12	Pompa yağın kontrol et.		
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.		
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.		
15	Pompa yağı kirliliğe uygun yağ ile değiştir.		
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.		
17	Pompayı zincirle vince as.		
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.		
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.		
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.		
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.		
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.		
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.		

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor.

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 13/10/2022 İŞİ YAPAN İsmail Albayrak KONTROL Yılmaz Yılmaz ONAY İsmail Albayrak
BAŞL.SAATİ 08:00
BITİŞ SAATİ 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU: 1 AYLIK ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

SIRA NO	CİHAZ ADI	BAKIM DURUMU	
		EZBWCOPPA1	EZBWCOPPA2
	E BLOK ATIK SU POMPASI		
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa yağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa içindeki yağı boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa yağı kirlî ise uygun yağ ile değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompayı zincirle vince as.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 13/10/2022 İŞİ YAPAN Kontrol Yılmaz Yılmaz ONAY Sarıca
BAŞL.SAATI 08:00
BİTİŞ SAATI 12:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERİODU: 1 AYLIK GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

NORMAL ÇALIŞIYOR: BAKIM ÖNCESİ DURUM ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL	E2BDEPOMPA1	E2BDEPOMPA2	E2BDEPOMPA3
		E BLOK HALKLA İLİŞKİLER DEPO ATIK SU POMPASI		
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bağlantı borularında tıtışım kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa yağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompayı zincirle vince as.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışardan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Pompayı devreye al.Flatürle su seviyesine göre çalıştığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Pompa bakım yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 13/10/2022 İŞİ YAPAN Sefer Akhbab KONTROL Yusuf Yordan ONAY [Signature]
BAŞL.SAATI 08:00 BITİŞ SAATI 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERİODU: 1 AYLIK: GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	E BLOK ATIK SU POMPASI	EZBİKANPOMPA1
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa yağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompayı zincirle vince as.	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Pompaların bakımını yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 17/10/2022 İŞİ YAPAN Sefer Akbaba KONTROL Yakup Yendim ONAY [Signature]
BAŞL.SAATİ 08:00 BİTİŞ SAATİ 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ
BAKIM PERİYODU: 1 AYLIK: ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

		F2BPOMPA1	F2BPOMPA2	F2BPOMPA3	F2BPOMPA4	F2BPOMPA5	F2BPOMPA6
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pompayı devreye al,sesini dinle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Pompa yağını kontrol et.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pompa içindeki yağı boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Pompayı zincirle vince as.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Pompa bakım yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 15/11/2022 İŞİ YAPAN Kontrol KONTROL ONAY
BAŞL.SAATI 08:00 İsmail Akbaba Yavuz Yordan
BITİŞ SAATI 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERIODU: 1 AYLIK GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

NORMAL ÇALIŞIYOR: BAKIM ÖNCESİ DURUM ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	F BLOK HİDROFOR ODASI SU POMPASI	FIBPOMPA1
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	✓
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	✓
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	✓
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	✓
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	✓
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	✓
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	✓
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	✓
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	✓
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	✓
12	Pompa yağını kontrol et.	✓
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	✓
14	Pompa içindeki yağ; boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	✓
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.	✓
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	✓
17	Pompayı zincirle vinece as.	✓
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	✓
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	✓
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	✓
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	✓
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	✓
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor.

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 14/10/2022 İŞİ YAPAN İrfan Akbaba KONTROL Yavuz Yandım ONAY İrfan Akbaba
BAŞL.SAATI 08:00 BITİŞ SAATI 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERİODU: 1 AYLIK GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

SIRA NO	AÇIKLAMA	CİHAZ BİLGİLERİ	
		EFR1	EFR2
	E-F BLOK RAMPA ALTI SU POMPASI		
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa yağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompayı zincirle vince as.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Pompayı devreye al.Flatürle su seviyesine göre çalıştığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Seviye elektrot ve floatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

İşlemlerin bakımın yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 14/10/2022

İŞİ YAPAN

KONTROL

ONAY

BAŞL.SAATI 08:00

Saber Akbaba

Yavuz Yurdun

Yavuz Yurdun

BITİŞ SAATI 12:00

Saber Akbaba

Yavuz Yurdun

Yavuz Yurdun



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ
BAKIM PERİODU: 2 AYLIK ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL	CİHAZ BİLGİLERİ	
		GZBPOMPA1	GZBPOMPA2
	G BLOK KAZAN DAİRESİ SU POMPASI		
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa yağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa yağı kirliliğe uygun yağ ile değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompayı zincirle vince as.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Pompayı devreye al.Flatürle su seviyesine göre çalıştığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Seviye elektrot ve flatürlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor.

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 15/10/2022 İŞİ YAPAN Jeter Akbaba KONTROL Yavuz Yordem ONAY Jeter Akbaba
BAŞL.SAATI 08:00
BITİŞ SAATI 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ
BAKIM PERİODU: AYLIK: ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL	CİHAZ BİLGİLERİ	
		G1BPOMPA1	G1BPOMPA2
	G BLOK RAMPA SU POMPASI		
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa yağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa yağı kirliliğe uygun yağ ile değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompayı zincirle vince as.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışardan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 15/10/2022

İŞİ YAPAN

KONTROL

ONAY

BAŞL.SAATI 08:00

Seter Akbaba

Yavuz Yaprak

BITİŞ SAATI 12:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERİODU: 1 AYLIK: GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR: BAKIM ÖNCESİ DURUM

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

TEAVÜLÜK	G BLOK ARŞİV SU POMPASI	GZBPOMPA1
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	
12	Pompa yağını kontrol et.	
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	
14	Pompa içindeki yağı boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	
15	Pompa yağı kirlî ise uygun yağ ile değiştir.	
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	
17	Pompayı zincirle vince as.	
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 15/10/2022 İŞİ YAPAN Sefar Akbaba KONTROL Yavuz Yandım ONAY Sefar Akbaba
BAŞL.SAATI 08:00 BITİŞ SAATI 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERIODU: AYLIK GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

NORMAL ÇALIŞIYOR: BAKIM ÖNCESİ DURUM ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	H BLOK	H2BPOMPA1	H2BPOMPA2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Pompa yağını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompayı zincirle vince as.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Pompayı devreye al.Flatürle su seviyesine göre çalıştığını gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Seviye elektrot ve flatürlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 15/10/2022 İŞ YAPAN İlker Akbaba KONTROL Yavuz Yıldırım ONAY İlker Akbaba
BAŞL.SAATİ 08:00 BITİŞ SAATİ 12:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU: 1 AYLIK ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	M BLOK	MSBPOMPASIN	MSBPOMPA1	MSBPOMPA2	MSBPOMPAKRNGLZ	MSBPOMPA1 DRENAJ	MSBPOMPA1 DRENAJ
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pompayı devreye al,sesini dinle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Pompa yağını kontrol et.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pompa yağ kirli ise uygun yağ ile değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Pompayı zincirle vince as.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 17/04/2021 İŞİ YAPAN Sefer Akbaba KONTROL Yavuz Yordan ONAY Sefer Akbaba
BAŞL.SAATI 08:00
BİTİŞ SAATI 17:00



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERİODU: 1 AYLIK: GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR: BAKIM ÖNCESİ DURUM

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

SIRA NO	BAKIM İŞLEMİ	CİHAZ BİLGİLERİ	
		MSBPOMPA1	MSBPOMPA2
	M BLOK BODRUM KESON KUYU POMPASI		
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	✓	✓
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.	✓	✓
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.	✓	✓
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.	✓	✓
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.	✓	✓
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.	✓	✓
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.	✓	✓
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.	✓	✓
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.	✓	✓
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.	✓	✓
12	Pompa yağını kontrol et.	✓	✓
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.	✓	✓
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.	✓	✓
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.	✓	✓
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.	✓	✓
17	Pompayı zincirle vince as.	✓	✓
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.	✓	✓
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.	✓	✓
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.	✓	✓
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.	✓	✓
22	Seviye elektrot ve flatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.	✓	✓
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.	✓	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 17/10/2022

İŞİ YAPAN

KONTROL

ONAY

BAŞL.SAATI 08:00

BITİŞ SAATI 17:00

Lefer Akbaba
Süleyman

Yavuz Yandemir
Yavuz

Serdar



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİYODU: 3 AYLIK: ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	K BLOK		K1BPOMPA1	K1BPOMPA2
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL			
2	YAPILAN İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.			
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.			
4	Pompayı devreye al,sesini dinle.			
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.			
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.			
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.			
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.			
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.			
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.			
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.			
12	Pompa yağını kontrol et.			
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.			
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.			
15	Pompa yağı kirli ise uygun yağ ile değiştir.			
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.			
17	Pompayı zincirle vince as.			
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.			
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.			
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa emiş ağzının altında olmadığını gör.			
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.			
22	Seviye elektrot ve floatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.			
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.			

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 17/10/2022 İŞİ YAPAN

BAŞL.SAATI 08:00

BITİŞ SAATI 12:00

KONTROL

ONAY

Lefer Akbaba
[Signature]

Yavuz Yandım
[Signature]

[Signature]



ATIK SU POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERIODU: 3 AYLIK GENEL BAKIM BİLGİLERİ ADAM*SAAT 2*6

BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ BİLGİLERİ:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL	KÜZBOPMPA1	KÜZBOPMPA2	KÜZBOPMPA3	KÜZBOPMPA4
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL				
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.				
3	Enfeksiyondan korunmak için koruyucu eldiven tak.				
4	Pompayı devreye al.sesini dinle.				
5	Bağlantı borularında titreşim kontrolü yap.				
6	Pompanın enerjisini kes ve çukurdan yukarı al.				
7	Pompanın altındaki kesici bıçakların kontrolünü yap.				
8	Pompa fanının düzgün dönüp dönmediğini kontrol et.				
9	Yatak ve salmastranın kontrolünü yap.				
10	Pompa milinin el ile kolay döndüğünü gör.				
11	Pompayı, soğutma işlemini tamamlamadan hiçbir şekilde açma.				
12	Pompa yağını kontrol et.				
13	Yağ bulanık ise salmastrayı değiştir.				
14	Pompa içindeki yağ boşaltma vanasından alırken boşaltma tapasını "yavaşça" gevşet.				
15	Pompa yağı kirliliğe uygun yağ ile değiştir.				
16	Pompa pis su çukurunun kaba pisliğini temizle.				
17	Pompayı zincirle vince as.				
18	Pompa çukura indirilmeden önce dışarıdan enerji vererek doğru dönme yönünü gör.				
19	Trifaze motorlu pompa ters dönerse 2 fazın yerini değiştir.				
20	Pompa pis su çukur su seviyesinin pompa cmış ağzının altında olmadığını gör.				
21	Pompayı devreye al.Flatörle su seviyesine göre çalıştığını gör.				
22	Seviye elektrot ve floatörlerini düzgün ve çalışır bir durumda kuyuya bırak.				
23	Trifaze pompayı hiçbir zaman çift fazla çalıştırma.				

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor.

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH 17/10/2022 İŞİ YAPAN İsmail Akkaya KONTROL Yavuz Yordun ONAY Serkan

BAŞL.SAATI 08:00
BİTİŞ SAATI 12:00



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ					
BAKIM PERİODU:	4 AYLIK KONTROL:	ADAM*SAAT 2*8			
BAKIM ÖNCESİ DURUM					
NORMAL ÇALIŞIYOR:	<input type="checkbox"/>	ARIZALI:	ÇALIŞMIYOR:		
CİHAZ MARKASI:	<input checked="" type="checkbox"/>	CİHAZ MODELİ:	<input type="checkbox"/>	CİHAZ SERİ NO:	<input type="checkbox"/>

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL				
4 AYLIK	A-B-C BLOK	ELK. YANGIN	DİZEL	JOKEY
		POMPA	POMPA	POMPA
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	✓	✓	✓
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	✓	✓	✓
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	✓	✓	✓
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	✓	✓	✓
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	✓	✓	✓
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	✓	✓	✓
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör.(Jokey pompa hariç)	✓	✓	✓
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır.Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	✓	✓	✓
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma!Kontrol et.(Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa,sonra Elk. Yangın Pompası;enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	✓	✓	✓
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	✓	✓	✓
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	✓	✓	✓
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	✓	✓	✓
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	✓	✓	✓
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	✓	✓	✓
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	✓	✓	✓
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	✓	✓	✓
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5dakika sonra kendiliğinden duracaktır.Kontrol et.	✓	✓	✓
19	Pompa harici temizliklerini yap.	✓	✓	✓
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	✓	✓	✓
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	✓	✓	✓

BAKIM SONRASI DURUM			
NORMAL ÇALIŞIYOR:	<input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR:	ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

yangın pompalarının bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:				
TARİH	: 18/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BAŞL.SAATİ	: 09:00	Lefer Akbaba	Yavuz Yordam	Lefer Akbaba
BİTİŞ SAATİ	: 17:00	Lefer Akbaba	Yavuz Yordam	Lefer Akbaba



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ		
BAKIM PERİODU:	4 AYLIK KONTROL:	ADAM*SAAT 2*8
BAKIM ÖNCESİ DURUM		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>
CİHAZ MARKASI: <input type="checkbox"/>	CİHAZ MODELİ: <input type="checkbox"/>	CİHAZ SERİ NO: <input type="checkbox"/>

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL				
4 AYLIK	D BLOK	ELK. YANGIN	ELK. YANGIN	JOKEY POMPA
		POMPA	POMPA	
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör.(Jokey pompası hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır.Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma!Kontrol et.(Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa,sonra Elk. Yangın Pompası;enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5dakika sonra kendiliğinden duracaktır.Kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Pompa harici temizliklerini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>

AÇIKLAMA:

Yangın pompalarının bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH : 13/10/2022	İŞİ YAPAN : Safer Akbaba	KONTROL EDEN : Yusuf Yordus	ONAYLAYAN : [Signature]
BAŞL.SAATİ : 08:00	[Signature]	[Signature]	[Signature]
BİTİŞ SAATİ : 17:00	[Signature]	[Signature]	[Signature]



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ		
BAKIM PERİODU:	4 AYLIK KONTROL:	ADAM*SAAT 2*8
BAKIM ÖNCESİ DURUM		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>
ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>		
CİHAZ MARKASI: <input type="checkbox"/>	CİHAZ MODELİ: <input type="checkbox"/>	CİHAZ SERİ NO: <input type="checkbox"/>

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

4 AYLIK	E BLOK	ELK. YANGIN POMPASI	ELK. YANGIN POMPASI	JOKEY POMPA
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör.(Jokey pompası hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır.Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma!Kontrol et.(Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa,sonra Elk. Yangın Pompası;enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığına ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5dakika sonra kendiliğinden duracaktır.Kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Pompa harici temizliklerini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Yangın pompalarının bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH : 19/10/2022	İŞİ YAPAN : İsmail Akbaba	KONTROL EDEN : Yusuf Yılmaz	ONAYLAYAN : İsmail Akbaba
BAŞL.SAATI : 09:00			
BİTİŞ SAATI : 17:00			



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU: 4 AYLIK KONTROL: ADAM*SAAT 2*8

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ SERİ NO:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

4 AYLIK	F BLOK	ELK. YANGIN POMPASI	ELK. YANGIN POMPASI
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör. (Jokey pompası hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır. Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma! Kontrol et. (Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa, sonra Elk. Yangın Pompası; enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör. (Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör. (Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5 dakika sonra kendiliğinden duracaktır. Kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Pompa harici temizliklerini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Yangın pompalarının bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH : 18/10/2022 İŞİ YAPAN : İsmail Akbaba KONTROL EDEN : Yaman Z. Yordancı ONAYLAYAN : [Signature]

BAŞL.SAATI : 08:00 BİTİŞ SAATI : 12:00



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU: 4 AYLIK KONTROL: ADAM*SAAT 2*8

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ SERİ NO:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

4 AYLIK	G-H BLOK	ELK. YANGIN POMPASI	ELK. YANGIN POMPASI
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör.(Jokey pompası hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır.Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma! Kontrol et.(Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa, sonra Elk. Yangın Pompası; enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5 dakika sonra kendiliğinden duracaktır.Kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Pompa harici temizliklerini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Yangın pompalarının bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH : 19/10/2022 İŞİ YAPAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BAŞL.SAATİ : 08:00

Sefer Albaba

Yakup Yandım

BITİŞ SAATİ : 17:00



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU: 4 AYLIK KONTROL: ADAM*SAAT 2*8

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZ MARKASI: CİHAZ MODELİ: CİHAZ SERİ NO:

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

4 AYLIK	K BLOK	ELK. YANGIN POMPASI	ELK. YANGIN POMPASI
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör.(Jokey pompası hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır.Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma! Kontrol et.(Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa, sonra Elk. Yangın Pompası; enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5 dakika sonra kendiliğinden duracaktır.Kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Pompa harici temizliklerini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Yangın pompalarının bakımını yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH : 19/10/2022 İŞİ YAPAN : İrfan Akbaba KONTROL EDEN : Zekeriya Bektaş ONAYLAYAN :

BAŞL.SAATİ : 09:00 BİTİŞ SAATİ : 17:00



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ		
BAKIM PERİYODU: 4 AYLIK KONTROL:		ADAM*SAAT 2*8
BAKIM ÖNCESİ DURUM		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>
CİHAZ MARKASI: <input type="checkbox"/>	CİHAZ MODELİ: <input type="checkbox"/>	CİHAZ SERİ NO: <input type="checkbox"/>

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

4 AYLIK	M BLOK	ELK. YANGIN POMPASI	ELK. YANGIN POMPASI	JOKEY POMPA
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör.(Jokey pompası hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır.Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma!Kontrol et.(Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa,sonra Elk. Yangın Pompası;enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dize Pompa devreye girecektir.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5dakika sonra kendiliğinden duracaktır.Kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Pompa harici temizliklerini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Yangın pompalarının bakımın yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH : 19/10/2022 İŞİ YAPAN : İbrahim Akbarlı KONTROL EDEN : Zehra Bülent ONAYLAYAN :

BAŞL.SAATI : 08:00 BİTİŞ SAATI : 11:00



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ		
BAKIM PERİODU:	4 AYLIK KONTROL:	ADAM*SAAT 2*8
BAKIM ÖNCESİ DURUM		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>
ÇALIŞMIYOR:		
CİHAZ MARKASI: <input type="checkbox"/>	CİHAZ MODELİ: <input type="checkbox"/>	CİHAZ SERİ NO: <input type="checkbox"/>

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL				
4 AYLIK	J BLOK	ELK. YANGIN POMPASI	ELK. YANGIN POMPASI	JOKEY POMPA
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör.(Jokey pompası hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır.Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma!Kontrol et.(Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa,sonra Elk. Yangın Pompası;enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5dakika sonra kendiliğinden duracaktır.Kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Pompa harici temizliklerini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>

AÇIKLAMA:

Yangın pompalarının bakımın yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:			
TARİH : 20/10/2022	İŞİ YAPAN : İrfan Akbaba	KONTROL EDEN : Zehit Bilal	ONAYLAYAN : İrfan Akbaba
BAŞL.SAATI : 08:00			
BİTİŞ SAATI : 17:00			



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



GENEL BAKIM BİLGİLERİ		
BAKIM PERİODU:	4 AYLIK KONTROL:	ADAM*SAAT 2*8
BAKIM ÖNCESİ DURUM		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARIZALI: <input type="checkbox"/>
ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>		
CİHAZ MARKASI: <input type="checkbox"/>	CİHAZ MODELİ: <input type="checkbox"/>	CİHAZ SERİ NO: <input type="checkbox"/>

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL				
4 AYLIK	KÜTÜPHANE	ELK. YANGIN POMPASI	DİZEL POMPA	JOKEY POMPA
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör.(Jokey pompası hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır.Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma!Kontrol et.(Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa,sonra Elk. Yangın Pompası;enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör.(Jokey pompa hariç)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5dakika sonra kendiliğinden duracaktır.Kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Pompa harici temizliklerini yap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKIM SONRASI DURUM		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>	ARIZASI VAR: <input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>

AÇIKLAMA:



Yangın pompaların bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH	: 20/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BAŞL.SAATİ	: 08:00	Sefa Akbaba	Zehra Akbaba	
BİTİŞ SAATİ	: 17:00			



ELEKTRİKLİ YANGIN POMPALARI BAKIM FORMU



BAKIM PERİODU: 4 AYLIK KONTROL:		GENEL BAKIM BİLGİLERİ		
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>		BAKIM ÖNCESİ DURUM		ADAM*SAAT 2*8
CİHAZ MARKASI: <input type="checkbox"/>		ARIZALI: <input type="checkbox"/>		ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>
CİHAZ MODELİ: <input type="checkbox"/>		CİHAZ SERİ NO: <input type="checkbox"/>		
CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL				
4 AYLIK	R BLOK			
		ELK. YANGIN POMPASI	DİZEL POMPA	JOKEY POMPA
1	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ AL	✓	✓	✓
2	YAPI İŞLERİ DAİRA BAŞKANLIĞI İŞ EMNİYETİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ TALİMATI'NA GÖRE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AL.	✓	✓	✓
3	Su deposunun dolu olduğunu gör.	✓	✓	✓
4	Elektrik panosu temizliğini ve kontrolünü yap.	✓	✓	✓
5	Emiş ve basış hat vanalarının açık olduğunu gör.	✓	✓	✓
6	Pompa motor ve rulmanlarının kontrolünü yap ve gres yağı ile yağla.	✓	✓	✓
7	Kontrol panelinden ışık panelini test et.	✓	✓	✓
8	Kontrol panelinde "POWER ON" olduğunu ve pompa basınç değerini gör. (Jokey pompası hariç)	✓	✓	✓
9	Kontrol panelinde bir başka led yanıyor ise arıza vardır. Hata gidermek için "RESET" düğmesine bas.	✓	✓	✓
10	Yangın pompalarının sıralı çalıştığını unutma! Kontrol et. (Devreden su eksildiğinde önce Jokey Pompa, sonra Elk. Yangın Pompası; enerji kesildiğinde veya basınç yeterli olmadığında ise Dizel Pompa devreye girecektir.)	✓	✓	✓
11	Pompayı by-pass devresinden basınç eksilterek devreye al.	✓	✓	✓
12	Su basınç değerlerini manometreden kontrol et.	✓	✓	✓
13	Pompanın titreşim kontrolünü yap.	✓	✓	✓
14	Pompa çalışırken salmastra yataklarından su geldiğini gör. (Jokey pompa hariç)	✓	✓	✓
15	Pompa gövde relief vanasından su geldiğini gör. (Jokey pompa hariç)	✓	✓	✓
16	Tesisat su basınçlarını gerekirse kontrol paneli üzerinden ayarla.	✓	✓	✓
17	Pompa dönüş yönünü kontrol et.	✓	✓	✓
18	Pompa istenilen basınca ulaştıktan 5 dakika sonra kendiliğinden duracaktır. Kontrol et.	✓	✓	✓
19	Pompa harici temizliklerini yap.	✓	✓	✓
20	Pompa giriş çıkış vanalarını kontrol et.	✓	✓	✓
21	Kontrol panelinden pompayı otomatik konuma al.	✓	✓	✓
NORMAL ÇALIŞIYOR: <input checked="" type="checkbox"/>		BAKIM SONRASI DURUM		
AÇIKLAMA: <input type="checkbox"/>		ARIZASI VAR: <input type="checkbox"/>		ÇALIŞMIYOR: <input type="checkbox"/>
<p>Yangın pompalarının bakımını yapıldı, normal çalışıyor</p>				
PERSONEL BİLGİLERİ:				
İTİM : 21/10/2022	İŞİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	
ŞL.SAATI : 09:00	Seter Akaba	Zahit Bulut		
İŞ SAATI : 17:00				



KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA SİSTEMİ MİNÖR BAKIM FORMU



M-G-H BLOK

MINÖR BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU: 4 AYLIK MINÖR BAKIM : ADAM *SAAT 2*16

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZALI: ÇALIŞMIYOR:

CİHAZIN MARKASI :

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

4 AYLIK	M-G-H BLOK	KOMPRESÖR
1	İş Güvenliği Talimatlarına göre önlemini al	✓
2	Kompresör boşta ve devrede iken ses kontrolü yap.	✓
3	Kompresörü "stop" konuma al.	✓
4	Kompresör kabin kapaklarını aç.	✓
5	Soğutucu gruplarının hava tutarak harici temizliğini yap.	✓
6	Elektrik motor rulman yataklarını gres ile yağla.	✓
7	Yağ ve hava kaçaklarını izole et.	✓
8	Yağ seviyesi kontrolünü yap.	✓
9	Kompresörün iç ve dış genel temizliğini yap.	✓
10	Kompresör odası hava filtrelerini hava tutarak temizle.	✓
11	Kompresör kabin kapaklarını kapat.	✓
12	Mahalin genel temizliğini yap.	✓
13	Kompresör hava tank tahliyesi yap.	✓
14	Kompresörü devreye al.	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR: ARIZASI VAR: ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Kompresörün bakımın yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH: 21/10/2022

BAŞL.SAATİ: 08:00

BİTİŞ SAATİ: 17:00

İŞİ YAPAN

Sefa Akbaba

KONTROL

Zahid Bulut

ONAY



KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA SİSTEMİ MİNÖR BAKIM FORMU



B BLOK

MINOR BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU: 3 AYLIK MINOR BAKIM :

ADAM *SAAT 2*16

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR:

ARIZALI:

ÇALIŞMIYOR:

CİHAZIN MARKASI :

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	B BLOK	KOMPRESÖR
1	İş Güvenliği Talimatlarına göre önlemini al	✓
2	Kompresör boşta ve devrede iken ses kontrolü yap.	✓
3	Kompresörü "stop" konuma al.	✓
4	Kompresör kabin kapaklarını aç.	✓
5	Soğutucu gruplarının hava tutarak harici temizliğini yap.	✓
6	Elektrik motor rulman yataklarını gres ile yağla.	✓
7	Yağ ve hava kaçaıklarını izole et.	✓
8	Yağ seviyesi kontrolünü yap.	✓
9	Kompresörün iç ve dış genel temizliğini yap.	✓
10	Kompresör odası hava filtrelerini hava tutarak temizle.	✓
11	Kompresör kabin kapaklarını kapat.	✓
12	Mahalin genel temizliğini yap.	✓
13	Kompresör hava tank tahliyesi yap.	✓
14	Kompresörü devreye al.	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR:

ARIZASI VAR:

ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Kompresörün bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH: 21/10/2022

İŞİ YAPAN

KONTROL

ONAY

BAŞL.SAATİ: 08:00

BİTİŞ SAATİ: 19:00

İş Yapan: İbrahim Akbaş
İmza: İbrahim Akbaş

Kontrol: Zehra Akbaş
İmza: Zehra Akbaş

Onay: İbrahim Akbaş
İmza: İbrahim Akbaş



KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA SİSTEMİ MİNÖR BAKIM FORMU



D BLOK

MINOR BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM PERİODU:

AYLIK MINOR BAKIM :

ADAM *SAAT 2*16

BAKIM ÖNCESİ DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR:

ARIZALI:

ÇALIŞMIYOR:

CİHAZIN MARKASI :

CİHAZ LİSTESİ VE YAPILACAK BAKIM/KONTROL

AYLIK	D BLOK	D2BHİDROFOR	D2BHİDROFOR
		KOMPRESÖR-1	KOMPRESÖR-2
1	İş Güvenliği Talimatlarına göre önlemini al	✓	✓
2	Kompresör boşta ve devrede iken ses kontrolü yap.	✓	✓
3	Kompresörü "stop" konuma al.	✓	✓
4	Kompresör kabin kapaklarını aç.	✓	✓
5	Soğutucu gruplarının hava tutarak harici temizliğini yap.	✓	✓
6	Elektrik motor rulman yataklarını gres ile yağla.	✓	✓
7	Yağ ve hava kaçaklarını izole et.	✓	✓
8	Yağ seviyesi kontrolünü yap.	✓	✓
9	Kompresörün iç ve dış genel temizliğini yap.	✓	✓
10	Kompresör odası hava filtrelerini hava tutarak temizle.	✓	✓
11	Kompresör kabin kapaklarını kapat.	✓	✓
12	Mahalin genel temizliğini yap.	✓	✓
13	Kompresör hava tank tahliyesi yap.	✓	✓
14	Kompresörü devreye al.	✓	✓

BAKIM SONRASI DURUM

NORMAL ÇALIŞIYOR:

ARIZASI VAR:

ÇALIŞMIYOR:

AÇIKLAMA:

Kompresörlerin bakımları yapıldı, normal çalışıyor

PERSONEL BİLGİLERİ:

TARİH: 21/10/2022

İŞİ YAPAN

BAŞL.SAATI: 08:00

BİTİŞ SAATI: 12:00

KONTROL

ONAY

Levent Akbaba

Zeynep Kilit

Levent Akbaba